

# CUTTING CAPACITY CHARTS

Not recommended for cutting ductile iron or steel pipe



## 2990 WHEELER PIPE CUTTER

### CUTTING CAPACITY

CUTTING CAPACITY	MODEL
2" to 6"	2990-6
2" to 8"	2990-8
2" to 10"	2990-10
2" to 12"	2990-12
2" to 15"	2990-15

### MODEL

CUTTER	SERVICE WT	NO-HUB	XH CI	TILE	CONCRETE	CI WATER MAIN	CI WATER MAIN	CI WATER MAIN	FLY ASH
	SOIL PIPE	SOIL PIPE	SOIL PIPE			ASA CLASS 22	ASA CLASS 25	ASA CLASS 26	
<b>2990</b>									
2"	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	
3"	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	
4"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
6"	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
8"	Y	Y	Y	Y	Y				
10"	Y			Y					
12"				Y					
14"				Y					
15"				Y					



## 3890 WHEELER PIPE CUTTER

### CUTTING CAPACITY

CUTTING CAPACITY	MODEL
4" to 12"	3890-12
4" to 15"	3890-15
4" to 18"	3890-18
4" to 24"	3890-24

### MODEL

CUTTER	SERVICE WT	NO-HUB	XH CI	TILE	CONCRETE	CI WATER MAIN	CI WATER MAIN	CI WATER MAIN	FLY ASH
	SOIL PIPE	SOIL PIPE	SOIL PIPE			ASA CLASS 22	ASA CLASS 25	ASA CLASS 26	
<b>3890</b>									
4"	Y		Y			Y	Y	Y	Y
6"	Y		Y	Y		Y	Y	Y	Y
8"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
10"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
12"	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
14"	Y	Y	Y	Y	Y				
15"	Y	Y	Y	Y	Y				
16"			Y	Y	Y				
18"			Y	Y	Y				
20"				Y	Y				
24"				Y	Y				



## 5590 HYDRAULIC PIPE CUTTER

### CUTTING CAPACITY

CUTTING CAPACITY	MODEL
6" to 18"	5590-18
6" to 20"	5590-20
6" to 24"	5590-24
6" to 36"	5590-36

### MODEL

CUTTER	SERVICE WT	NO-HUB	XH CI	TILE	CONCRETE	CI WATER MAIN	CI WATER MAIN	CI WATER MAIN	FLY ASH
	SOIL PIPE	SOIL PIPE	SOIL PIPE			ASA CLASS 22	ASA CLASS 25	ASA CLASS 26	
<b>5590</b>									
8"	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
10"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
14"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
15"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
16"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
18"	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
20"				Y	Y	Y			
24"				Y	Y				
36"				Y	Y **				
					** With special instructions				

